

Versione aggiornata
al 01/07/2026

Portale GAUDI

Inserimento accumulo

Inserimento accumulo

Gentile Utente,

in questa guida trova i passaggi da seguire per registrare un accumulo in GAUDI:


- Lato produzione – primo iter di qualifica
- Post produzione – primo iter di qualifica
- Lato produzione o post produzione - dopo aver avviato il processo di modifica con validazione

Per dubbi o problematiche può contattare il nostro servizio assistenza, tramite il numero verde 800 999 333 oppure all'indirizzo mail call.center.censimp@terna.it

Inserimento accumulo lato produzione

Inserimento accumulo lato produzione (1/19)

1. Dalla pagina iniziale di GAUDI, selezionare «Inserisci nuovo impianto»



Inserimento accumulo lato produzione (2/19)

2. Inserire dati relativi a:
 - «Codice di rintracciabilità»
 - «Gestore di Rete»
 - «Tipo tecnologia impianto», inserendo il tipo di tecnologia di fonte primaria (es. solare-fotovoltaico)
3. Selezionare «Avanti»

Terna | GAUDI

Pagina Iniziale Servizi Inserisci nuovo impianto

INSERISCI NUOVO IMPIANTO

Inserisci i dati preliminari per la registrazione di un impianto

* Codice di rintracciabilità

* Gestore di Rete

* Tipo Tecnologia Impianto

Seleziona un'opzione

Avanti

Inserimento accumulo lato produzione (3/19)

4. Selezionare il codice di rintracciabilità inserito e associato al Gestore di Rete.
5. Cliccare su «Seleziona»

The screenshot shows the Terna GAUDI web interface. The header includes the Terna logo and the text 'GAUDI'. The navigation bar contains links for 'Pagina iniziale', 'Servizi', and 'Inserisci nuovo impianto'. The main heading is 'INSERISCI NUOVO IMPIANTO'. Below this, there is a section titled 'Seleziona un codice di rintracciabilità'. It includes a search bar with the placeholder text 'cerca in questo elenco...'. Below the search bar, there is a table with one row. The table has two columns: 'Codice di Rintracciabilità' and 'Gestore di Rete'. The first column contains a radio button. A yellow box highlights the table row. A yellow circle with the number 4 points to the search bar. Another yellow circle with the number 5 points to the 'Seleziona' button.

Inserimento accumulo lato produzione (4/19)

6. Procedere all'inserimento dei dati dell'impianto e selezionare dal campo «Accumulo» la voce dal menu a tendina «Impianto dispone di sistema di accumulo»

INSERISCI NUOVO IMPIANTO

Inserisci i dati dell'impianto per procedere con la registrazione.

6 Nome ⓘ

Impianto

*** Accumulo**

Impianto non dispone di sistema di accumulo

Impianto dispone di sistema di accumulo

Impianto non dispone di sistema di accumulo

Digita indirizzo

Se l'indirizzo cercato non viene suggerito, si consiglia di cercare la via/zona più vicina e utilizzare la funzione di trascinamento del puntatore per identificare il "baricentro" dell'impianto.

*Indirizzo: Latitude: Longitudine:

Regione: Provincia: Comune:

ISTAT Regione: ISTAT Provincia: ISTAT Comune:

CAP:

☐ Inserisci indirizzo manualmente

Inserimento accumulo lato produzione (5/19)

Nota: se non viene selezionato «Impianto dispone sistema di accumulo» in questa fase, sarà possibile cambiare l'opzione fin tanto che l'impianto sarà in stato bozza nella pagina di dettaglio dell'impianto.

Terna | GAUDI

Pagina iniziale Servizi Inserisci nuovo impianto

IML

Tipo Tecnologia SOLARE Sottotipo Impianto FOTOVOLTAICO Nome Impianto

> Bozza Registrato Validato In Realizzazione Esercibile Esercizio Richiesta Dismissione DisMESSO Eliminato

Registra Impianto Elimina Crea Sezione

Dettagli Struttura Calendario Eventi Istanze RIGEDI

Anagrafica

Codice di Rintracciabilità 28052026 * Nome Impianto

Codice SAPR Stato Bozza

Sottotipo Impianto FOTOVOLTAICO Tipo Tecnologia SOLARE

Stato Impianto in SSPC -Nessuno- Flag Adesione 109/2021

Accumulo **Impianto dispone di sistema di accumulo** rinnovabile ☒

Livello di tensione -Nessuno- programmabile ☐

Iter Iper Semplificato ☒ ☐ Iter Semplificato

Gerarchia Impianto

Elemento	Cate...	Tipo	S
Impianto	Impianto	SOLARE	F
SZ_3002001_01	Sezione	SILICIO ...	B
AC_3002001_01	Gruppo di...		
GR_3002001_01_01	Gruppo di...		

Unità di Produzione (0)

Storico Impianto (0)

Inserimento accumulo lato produzione (6/19)

Attenzione: Una volta selezionato il sistema ricorda che sarà necessario procedere con la registrazione di almeno un sistema di accumulo connesso lato post-produzione (con sezione dedicata) o lato produzione

INSERISCI NUOVO IMPIANTO

Inserisci i dati dell'impianto per procedere con la registrazione.

* Nome ⓘ

Impianto

* Accumulo

Impianto dispone di sistema di accumulo

Selezionando che impianto dispone di un sistema di accumulo sarà necessario procedere con la registrazione di almeno un sistema di accumulo connesso lato post-produzione (con sezione dedicata) o lato produzione

☐ Flag Adesione 109/2021

Inserimento Indirizzo

Digita indirizzo


Se l'indirizzo cercato non viene suggerito, si consiglia di cercare la via/zona più vicina e utilizzare la funzione di trascinamento del puntatore per identificare il "baricentro" dell'impianto.

*Indirizzo:	Latitude:	Longitude:
Regione:	Provincia:	Comune:
ISTAT Regione:	ISTAT Provincia:	ISTAT Comune:
CAP:		

☐ Inserisci indirizzo manualmente

Inserimento accumulo lato produzione (7/19)

7. Associare un proprietario



Terna | GAUDI

Pagina iniziale Servizi Inserisci nuovo impianto

INSERISCI NUOVO IMPIANTO

7

Associa un proprietario

Scegli tra le seguenti opzioni


☒ il produttore è anche il proprietario

☐ Lista Proprietari

Salva

Inserimento accumulo lato produzione (8/19)

8. Selezionare «Sì» per creare una sezione di fonte primaria per l'impianto



Terna | GAUDI

Pagina iniziale Servizi Inserisci nuovo impianto

INSERISCI NUOVO IMPIANTO

8

Vuoi Creare una Sezione per questo Impianto?

* Seleziona una delle seguenti opzioni:

☒ Sì

☐ No

Avanti

Inserimento accumulo lato produzione (9/19)

9. Compilare tutti i campi obbligatori relativi alla nuova sezione di fonte primaria

The screenshot shows the Terna GAUDI web application interface. The header includes the Terna logo, the GAUDI brand name, and navigation links: 'Pagina iniziale', 'Servizi', and 'Inserisci nuovo impianto'. The main heading is 'INSERISCI NUOVO IMPIANTO'. A yellow circle with the number '9' is positioned next to a yellow rectangular box that highlights the form fields for creating a new section. The form is titled 'Crea una Nuova Sezione' and contains the following fields:

- * Codice POD**: A text input field.
- Scarica istruzioni**: A button.
- Latitudine ***: A text input field with the value '45,481491'.
- Longitudine ***: A text input field with the value '9,177232'.
- * Tipo Sezione**: A dropdown menu with the option 'Seleziona un'opzione'.
- Tipo Impianto**: A dropdown menu with the option 'SOLARE'.
- Sottotipo Impianto**: A dropdown menu with the option 'FOTOVOLTAICO'.
- Accumulo**: A section header.
- Impianto dispone di sistema di accumulo**: A text label.
- Flag Adesione 109/2021**: A checkbox.

A 'Crea' button is located at the bottom right of the form.

Inserimento accumulo lato produzione (10/19)

10. Selezionare «Sì» per creare il gruppo di generazione di fonte primaria

The screenshot shows the Terna GAUDI web interface. The header includes the Terna logo, the GAUDI title, and navigation links: 'Pagina iniziale', 'Servizi', and 'Inserisci nuovo impianto'. The main heading is 'INSERISCI NUOVO IMPIANTO'. A yellow circle with the number '10' is next to a yellow rectangular box that highlights a confirmation message and a selection area. The message reads: 'La sezione SZ_3002001_01 è stata creata correttamente. Vuoi procedere con la creazione di un Gruppo di Generazione per questa Sezione? * Seleziona una delle seguenti opzioni:'. Below this, there are two radio buttons: 'Sì' (selected) and 'No'. An 'Avanti' button is located at the bottom right of the highlighted area.

Inserimento accumulo lato produzione (11/19)

11. Compilare tutti i dati relativi al gruppo di fonte primaria

Terna | GAUDI

Pagina Iniziale Servizi Inserisci nuovo impianto

INSERISCI NUOVO IMPIANTO

11 crea un Nuovo Gruppo di Generazione

Dati Impianto

Tipo Tecnologia Impianto
SOLARE

Tipo Sezione
SILICIO MONOCRISTALLINO

Sottotipo Impianto
FOTOVOLTAICO

Sottotipo Sezione
BIFACCIALE AD INSEGUIMENTO N-S (ROLLIO) SENZA CONCENTRATORI

Anagrafica

* Identificativo Gruppo

Date di Avanzamento

* Data Esercizio Proposta

Dati Costruttivi

* Anno di Costruzione

* Costruttore

Dati Tecnici

☐ Predisposizione Teledistacco

Produzione Lorda Media Annuale (kWh)

Potenza Attiva Nominale (kW)


* Tensione di funzionamento nominale (V)

* Potenza Nominale Inverter (kW)

Inserimento accumulo lato produzione (12/19)

Dopo aver inserito i dati, il sistema indicherà che il gruppo di generazione di fonte primaria è stato correttamente creato.


12. Selezionare «Avanti» per proseguire con la registrazione



The screenshot shows the Terna GAUDI web interface. The header includes the Terna logo, the GAUDI title, and navigation links: 'Pagina Iniziale', 'Servizi', and 'Inserisci nuovo impianto'. The main heading is 'INSERISCI NUOVO IMPIANTO'. A yellow circle with the number '12' highlights a confirmation message: 'Il Gruppo di Generazione è stato creato correttamente.' Below the message is a blue button labeled 'Avanti'.

Inserimento accumulo lato produzione (13/19)

13. Selezionare «Clicca qui» per accedere al dettaglio dei dati dell'impianto.



Inserimento accumulo lato produzione (14/19)

Attenzione: Il sistema con un warning informativo ricorda che: nel momento in cui si dichiara che un impianto dispone di un sistema di accumulo sarà necessario procedere con la registrazione di almeno un sistema di accumulo connesso lato post-produzione (con sezione dedicata) o lato produzione

Terna | GAUDI

Pagina Iniziale Servizi Inserisci nuovo impianto

IM.

Tipo Tecnologia SOLARE Sottotipo Impianto FOTOVOLTAICO Nome Impianto

> Bozza Registrato Validato In Realizzazione Esercibile Esercizio Richiesta Dismissione Dismesso Eliminato In modifica

Registra Impianto Elimina Crea Sezione

Dettagli Struttura Calendario Eventi Istanze RIGEDI

Warning
Selezionando che l'impianto dispone di un sistema di accumulo sarà necessario procedere con la registrazione di almeno un sistema di accumulo connesso lato post-produzione (con sezione dedicata) o lato produzione

Anagrafica

Codice di Rintracciabilità	Nome	Impianto
Codice SAPR	Stato	Bozza
Sottotipo Impianto	Tipo Tecnologia	SOLARE
Stato Impianto in SSPC	Flag Adesione 10/9/2021	
Accumulo	Impianto dispone di sistema di accumulo	Rinnovabile
Livello di tensione	MT	Programmabile
Iter Iper Semplificato		Iter Semplificato

Anagrafica Account

Proprietario	Mandatario
--------------	------------

Gerarchia Impianto

Elemento	Cate...	Tipo	Sotto...	Quot...
> Impianto	Impianto	SOLARE	FOTOVOL...	

Unità di Produzione (0)

Storico Impianto (0)

Inserimento accumulo lato produzione (15/19)

14. Per aggiungere un accumulo lato produzione è necessario posizionarsi su «Gerarchia Impianto», cliccare sulla freccia a sinistra del nome impianto e successivamente selezionare la sezione creata per poterne visualizzare il dettaglio

The screenshot displays the Terna GAUDI interface for managing a solar plant. The top navigation bar includes the Terna logo, the GAUDI title, and links for 'Pagina iniziale', 'Servizi', and 'Inserisci nuovo impianto'. The main content area shows the plant details for 'IML' with fields for 'Tipo Tecnologia' (SOLARE), 'Sottotipo Impianto' (FOTOVOLTAICO), and 'Nome Impianto'. A progress bar indicates the current stage is 'Bozza'. Below this, there are buttons for 'Registra Impianto', 'Elimina', and 'Crea Sezione'. The 'Dettagli' tab is selected, showing a warning message about the accumulation system. The 'Gerarchia Impianto' table lists the plant and its sections. A yellow box highlights the 'Impianto' row, and a yellow circle with the number '14' points to the left arrow icon next to the 'Impianto' name, indicating the step to click on the left arrow to select the section.

Elemento	Cate...	Tipo	Sotto...
Impianto	Impianto	SOLARE	FOTOVOL...
SZ_3002001_01	Sezione	SILICIO ...	BIFACCIA...

Nome	Impianto
Stato	Bozza
Tipo Tecnologia	SOLARE
Flag Adesione 109/2021	
Accumulo	Impianto dispone di sistema di accumulo
Rinnovabile	☒
Programmabile	☐
Iter Semplificato	☐

Inserimento accumulo lato produzione (16/19)

15. Una volta selezionato il codice sezione, si accede al dettaglio. Da qui sarà visibile il pulsante «Nuovo gruppo di Generazione» e si potrà aggiungere il gruppo di tipo accumulo lato produzione

The screenshot displays the Terna GAUDI web application interface. At the top, the header includes the Terna logo, the text 'GAUDI', and navigation links: 'Pagina iniziale', 'Servizi', and 'Inserisci nuovo impianto'. Below the header, the main content area shows the code 'SZ_3002001_01'. A yellow box highlights the 'Nuovo Gruppo Di Generazione' button, with the number '15' in a yellow circle next to it. Other buttons visible are 'Modifica POD' and 'Elimina'. The interface is divided into several sections: 'Anagrafica' (with fields for Programmabile, Rinnovabile, and Sezione con Cogenerazione), 'POD', 'Dati Impianto' (with fields for Tipo Tecnologia and Sottotipo Impianto), 'Dati Commerciali' (with fields for BRP Proposto, Incentivo, Regime Commerciale, and UP), and 'Potenze Sezione' (with fields for Pot. efficiente netta sezione (kW), Pot. in prelievo della sezione (kW), Pot. nom. complessiva sezione (kW), and Pot. nom. fonte primaria sezione (kW)). On the right side, there is a 'Gerarchia Impianto' section with a tree view showing 'Impianto' and 'SOLARE FOTVOL...'. Below this, there is a section for 'UPSA (0)'.

Inserimento accumulo lato produzione (17/19)

16. Dalla schermata «Nuovo gruppo di generazione» è possibile inserire i dati tecnici dell'Accumulo

16

Nuovo Gruppo Di Generazione

Crea un Nuovo Gruppo di Generazione

Dati Impianto

Tipo Tecnologia Impianto	Sottotipo Impianto
SOLARE	FOTOVOLTAICO
Tipo Sezione	Sottotipo Sezione
SILICIO MONOCRISTALLINO	BIFACCIALE AD INSEGUIMENTO N-S (ROLLI)

Anagrafica

* Identificativo Gruppo

Date di Avanzamento

* Data Esercizio Proposta

Dati Costruttivi

* Anno di Costruzione	* Costruttore
	* Modello

Dati Tecnici

☐ Predisposizione Teledistacco

* Punto di connessione

Produzione Lorda Media Annua (kWh)

* Tipo tecnologia Accumulo

Tipo Installazione

Batteria elettrochimica

Pot. in presenza della sezione (kW)

Pot. nom. fonte primaria sezione (kW)

100,000

100,000

Inserimento accumulo lato produzione (18/19)

Il gruppo di tipo accumulo è stato creato

The screenshot displays the Terna GAUDI web application interface. A modal window titled "Nuovo Gruppo Di Generazione" is centered on the screen, displaying the message "Il Gruppo di Generazione è stato creato correttamente." and a "Fine" button. The background interface shows the "Nuovo Gruppo Di Generazione" section with buttons for "Nuovo Gruppo Di Generazione", "Modifica POD", and "Elimina". The left sidebar contains tabs for "Anagrafica", "Dati Impianto", "Dati Commerciali", and "Potenze Sezione". The main content area shows a table with columns for "Cate...", "Tipo", "Sotto...", and "Quot...", with rows for "Impianto", "SOLARE", and "FOTOVOL...".

Cate...	Tipo	Sotto...	Quot...
Impianto	SOLARE	FOTOVOL...	

Inserimento accumulo lato produzione (19/19)

Dalla «Gerarchia Impianto» sarà possibile visualizzare il gruppo di tipo accumulo creato, insieme agli altri già creati. Il gruppo sarà identificabile dal formato:

- AC_xxxxxxx_yy


L'accumulo lato produzione è stato correttamente creato e si potrà procedere alla registrazione dell'impianto.

Elemento	Categoria	Tipo	Sottotipo	Quota Partecipazione Combusti...
Impianto	Impianto	SOLARE	FOTOVOLTAICO	
SZ_3002001_01	Sezione	SILICIO MONOCRISTALLINO	BIFACCIALE AD INSEGUIMENTO N-S	
AC_3002001_01	Gruppo di Generazione			
GR_3002001_01_01	Gruppo di Generazione			

Inserimento accumulo post produzione

Inserimento accumulo post produzione (1/26)

1. Dalla pagina iniziale di GAUDI, selezionare «Inserisci nuovo impianto»



Inserimento accumulo post produzione (2/26)

2. Inserire dati relativi a:
 - «Codice di rintracciabilità»
 - «Gestore di Rete»
 - «Tipo tecnologia impianto», inserendo il tipo di tecnologia di fonte primaria (es. solare-fotovoltaico)
3. Selezionare «Avanti»

Inserimento accumulo post produzione (3/26)

4. Selezionare il codice di rintracciabilità inserito e associato al Gestore di Rete.
5. Cliccare su «Seleziona»

The screenshot shows the Terna GAUDI web interface. The header includes the Terna logo and the GAUDI logo. The navigation bar contains links for 'Pagina iniziale', 'Servizi', and 'Inserisci nuovo impianto'. The main section is titled 'INSERISCI NUOVO IMPIANTO'. Below this, there is a form with a search bar labeled 'Seleziona un codice di rintracciabilità' and a dropdown menu labeled 'Codice di Rintracciabilità'. The search bar contains the text '1 di 1 elemento • 0 elementi selezionati' and a search icon. The dropdown menu is currently empty. A yellow box highlights the search bar and the dropdown menu, with a yellow circle containing the number 4. Another yellow box highlights the 'Seleziona' button, with a yellow circle containing the number 5.

Inserimento accumulo post produzione (4/26)

6. Procedere all' inserimento dei dati dell'impianto e selezionare dal campo «Accumulo» la voce dal menù a tendina «Impianto dispone di sistema di accumulo»

INSERISCI NUOVO IMPIANTO

Inserisci i dati dell'impianto per procedere con la registrazione.

6 Nome ⓘ

Impianto

*** Accumulo**

Impianto non dispone di sistema di accumulo

Impianto dispone di sistema di accumulo

Impianto non dispone di sistema di accumulo

Digita indirizzo

Se l'indirizzo cercato non viene suggerito, si consiglia di cercare la via/zona più vicina e utilizzare la funzione di trascinamento del puntatore per identificare il "baricentro" dell'impianto.

*Indirizzo: Latitude: Longitudine:

Regione: Provincia: Comune:

ISTAT Regione: ISTAT Provincia: ISTAT Comune:

CAP:

☐ Inserisci indirizzo manualmente

Inserimento accumulo post produzione (5/26)

Nota: se non viene selezionato «Impianto dispone sistema di accumulo» in questa fase, sarà possibile cambiare l'opzione fin tanto che l'impianto sarà in stato bozza nella pagina di dettaglio dell'impianto.

Terna | GAUDI

Pagina iniziale Servizi Inserisci nuovo impianto

IML

Tipo Tecnologia: SOLARE Sottotipo Impianto: FOTOVOLTAICO Nome Impianto:

> Bozza Registrato Validato In Realizzazione Esercibile Esercizio Richiesta Dismissione Dismesso Eliminato

Registra Impianto Elimina Crea Sezione

Dettagli Struttura Calendario Eventi Istanze RIGEDI

Anagrafica

Codice di Rintracciabilità: 28052026 Nome: Impianto

Codice SAPR: Stato: Bozza

Sottotipo Impianto: FOTOVOLTAICO Tipo Tecnologia: SOLARE

Stato Impianto in SSPC: -Nessuno- Flag Adesione 109/2021: ☐

Accumulo: **Impianto dispone di sistema di accumulo** ☒ rinnovabile

Livello di tensione: -Nessuno- programmabile: ☐

Iter Iper Semplificato: ☒ Iter Semplificato: ☐

Gerarchia Impianto

Elemento	Cate...	Tipo	S
Impianto	Impianto	SOLARE	F
SZ_3002001_01	Sezione	SILICIO ...	B
AC_3002001_01	Gruppo di...		
GR_3002001_01_01	Gruppo di...		

Unità di Produzione (0)

Storico Impianto (0)

Inserimento accumulo post produzione (6/26)


Attenzione: Una volta selezionato il sistema ricorda che sarà necessario procedere con la registrazione di almeno un sistema di accumulo connesso lato post-produzione (con sezione dedicata) o lato produzione

The screenshot displays the 'INSERISCI NUOVO IMPIANTO' (Insert New Plant) form on the Terna GAUDI portal. The form is titled 'INSERISCI NUOVO IMPIANTO' and includes a header with the Terna logo and navigation links: 'Pagina iniziale', 'Servizi', and 'Inserisci nuovo impianto'. The main content area is titled 'INSERISCI NUOVO IMPIANTO' and contains the following fields and instructions:

- Inserisci i dati dell'impianto per procedere con la registrazione.**
- * Nome** (required): A text input field labeled 'Impianto'.
- * Accumulo** (required): A dropdown menu labeled 'Impianto dispone di sistema di accumulo'.
- Selezionando che impianto dispone di un sistema di accumulo sarà necessario procedere con la registrazione di almeno un sistema di accumulo connesso lato post-produzione (con sezione dedicata) o lato produzione**
- ☐ **Flag Adesione 109/2021**
- Inserimento Indirizzo** (with a location pin icon):
 - Digitale indirizzo**: A text input field.
 - Se l'indirizzo cercato non viene suggerito, si consiglia di cercare la via/zona più vicina e utilizzare la funzione di trascinamento del puntatore per identificare il "baricentro" dell'impianto.**
 - * Indirizzo** (required): A text input field.
 - Regione**: A text input field.
 - ISTAT Regione**: A text input field.
 - CAP**: A text input field.
 - Latitude**: A text input field.
 - Provincia**: A text input field.
 - ISTAT Provincia**: A text input field.
 - Longitude**: A text input field.
 - Comune**: A text input field.
 - ISTAT Comune**: A text input field.
- ☐ **Inserisci indirizzo manualmente**

Inserimento accumulo post produzione (7/26)

7. Associare un proprietario



Terna | GAUDI

Pagina iniziale Servizi Inserisci nuovo impianto

INSERISCI NUOVO IMPIANTO

7

Associa un proprietario

Scegli tra le seguenti opzioni


☒ il produttore è anche il proprietario

☐ Lista Proprietari

Salva

Inserimento accumulo post produzione (8/26)

8. Selezionare «Sì» per creare una sezione di fonte primaria per l'impianto



Terna | GAUDI

Pagina iniziale Servizi Inserisci nuovo impianto

INSERISCI NUOVO IMPIANTO

8

Vuoi Creare una Sezione per questo Impianto?

* Seleziona una delle seguenti opzioni:

☒ Sì

☐ No

Avanti

Inserimento accumulo post produzione (9/26)

9. Compilare tutti i campi obbligatori relativi alla nuova sezione di fonte primaria

The screenshot shows the Terna GAUDI web application interface. The header includes the Terna logo, the GAUDI brand name, and navigation links: 'Pagina iniziale', 'Servizi', and 'Inserisci nuovo impianto'. The main heading is 'INSERISCI NUOVO IMPIANTO'. A yellow circle with the number '9' is positioned next to a yellow rectangular box that highlights the form fields. The form is titled 'Crea una Nuova Sezione' and contains the following fields:

- * Codice POD**: A text input field.
- Scarica istruzioni**: A button.
- Latitudine ***: A text input field with the value '45,481491'.
- Longitudine ***: A text input field with the value '9,177232'.
- * Tipo Sezione**: A dropdown menu with the option 'Seleziona un'opzione'.
- Tipo Impianto**: A dropdown menu with the option 'SOLARE'.
- Sottotipo Impianto**: A dropdown menu with the option 'FOTOVOLTAICO'.
- Accumulo**: A section header.
- Impianto dispone di sistema di accumulo**: A text label.
- Flag Adesione 109/2021**: A checkbox.

A 'Crea' button is located at the bottom right of the form.

Inserimento accumulo post produzione (10/26)

10. Selezionare «Sì» per creare il gruppo di generazione di fonte primaria

The screenshot shows the Terna GAUDI web interface. The header includes the Terna logo, the GAUDI title, and navigation links: 'Pagina iniziale', 'Servizi', and 'Inserisci nuovo impianto'. The main heading is 'INSERISCI NUOVO IMPIANTO'. A yellow circle with the number '10' is next to a yellow rectangular box that highlights a confirmation message and a selection area. The message reads: 'La sezione SZ_3002001_01 è stata creata correttamente. Vuoi procedere con la creazione di un Gruppo di Generazione per questa Sezione? *Seleziona una delle seguenti opzioni:'. Below this, there are two radio buttons: 'Sì' (selected) and 'No'. An 'Avanti' button is located at the bottom right of the highlighted area.

Inserimento accumulo post produzione (11/26)

11. Compilare tutti i dati relativi al gruppo di fonte primaria

Terna | **GAUDI** Pagina Iniziale Servizi Inserisci nuovo impianto

INSERISCI NUOVO IMPIANTO

11 crea un Nuovo Gruppo di Generazione

Dati Impianto

Tipo Tecnologia Impianto
SOLARE

Tipo Sezione
SILICIO MONOCRISTALLINO

Sottotipo Impianto
FOTOVOLTAICO

Sottotipo Sezione
BIFACCIALE AD INSEGUIMENTO N-S (ROLLIO) SENZA CONCENTRATORI

Anagrafica

* Identificativo Gruppo

Date di Avanzamento

* Data Esercizio Proposta

Dati Costruttivi

* Anno di Costruzione

* Costruttore

Dati Tecnici

☐ Predisposizione Teledistacco

* Tensione di funzionamento nominale (V) ⓘ

Produzione Lorda Media Annuale (kWh)


* Potenza Nominale Inverter (kW)

Potenza Attiva Nominale (kW) ⓘ

Inserimento accumulo post produzione (12/26)

Dopo aver inserito i dati, il sistema indicherà che il gruppo di generazione di fonte primaria è stato correttamente creato.


12. Selezionare «Avanti» per proseguire con la registrazione



The screenshot shows the Terna GAUDI web interface. The header includes the Terna logo, the GAUDI title, and navigation links: 'Pagina Iniziale', 'Servizi', and 'Inserisci nuovo impianto'. The main heading is 'INSERISCI NUOVO IMPIANTO'. A yellow circle with the number '12' highlights a confirmation message box that reads 'Il Gruppo di Generazione è stato creato correttamente.' At the bottom right of this box is a blue button labeled 'Avanti'.

Inserimento accumulo post produzione (13/26)

13. Selezionare «Clicca qui» per accedere al dettaglio dei dati dell'impianto.



Inserimento accumulo post produzione (14/26)

Attenzione: Il sistema con un avviso (warning) ricorda che: nel momento in cui si dichiara che un impianto dispone di un sistema di accumulo sarà necessario procedere con la registrazione di almeno un sistema di accumulo connesso lato post-produzione (con sezione dedicata) o lato produzione

Terna GAUDI

Pagina Iniziale Servizi Inserisci nuovo impianto

IML

Tipo Tecnologia SOLARE Sottotipo Impianto FOTOVOLTAICO Nome Impianto

Bozza Registrato Validato In Realizzazione Esercibile Esercizio Richiesta Dismissione Dismesso Eliminato In modifica

Registra Impianto Elimina Crea Sezione

Dettagli Struttura Calendario Eventi Istanze RIGEDI

Warning
Selezionando che impianto dispone di un sistema di accumulo sarà necessario procedere con la registrazione di almeno un sistema di accumulo connesso lato post-produzione (con sezione dedicata) o lato produzione

Anagrafica

Codice di Rintracciabilità		Nome	Impianto
Codice SAPR		Stato	Bozza
Sottotipo Impianto	FOTOVOLTAICO	Tipo Tecnologia	SOLARE
Stato Impianto in SSPC		Flag Adesione 10/9/2021	☐
Accumulo	Impianto dispone di sistema di accumulo	Rinnovabile	☒
Livello di tensione	MT	Programmabile	☐
Iter Iper Semplificato	☐	Iter Semplificato	☐

Anagrafica Account

Proprietario	Mandatario

Gerarchia Impianto

Elemento	Cate...	Tipo	Sotto...	Quot...
> Impianto	Impianto	SOLARE	FOTOVOL...	

Unità di Produzione (0)

Storico Impianto (0)

Inserimento accumulo post produzione (15/26)

14. A questo punto, accedendo sul dettaglio dell'impianto sarà possibile selezionare il pulsante «Crea Sezione»

The screenshot displays the Terna GAUDI web application interface. At the top, the header includes the Terna logo, the GAUDI title, and navigation links: 'Pagina iniziale', 'Servizi', and 'Inserisci nuovo impianto'. A notification bell icon with '20+' and a user profile icon are on the right. Below the header, the main content area shows the 'IM.' (Impianto) section. It includes fields for 'Tipo Tecnologia' (SOLARE), 'Sottotipo Impianto' (FOTOVOLTAICO), and 'Nome Impianto'. A progress bar with steps like 'Bozza', 'Registrato', 'Validato', etc., is present. Below the progress bar, there are buttons for 'Registra Impianto', 'Elimina', and 'Crea Sezione'. The 'Crea Sezione' button is highlighted with a yellow box, and a yellow circle with the number '14' is placed next to it. At the bottom, there is a 'Warning' message in an orange box and a 'Gerarchia Impianto' table.

Gerarchia Impianto			
Elemento	C	T	S
Impianto	Imp...	SOL...	F
> SZ_3002166_01	Sezi...	SILI...	E

Inserimento accumulo post produzione (16/26)

15. Il sistema mostrerà una pagina di inserimento dati obbligatori, come il Codice POD, e sarà possibile selezionare dal menù a tendina nel «Tipo Sezione» la voce Batteria Elettrochimica o Altri Accumulatori. Successivamente popolare il campo «Sottotipo sezione» con i valori presenti in elenco. (es. Batteria al Litio).

Proseguire con la compilazione dei campi:

- BRP Proposto
- Regime commerciale
- Incentivo

Creazione Sezione

Crea una Nuova Sezione

* Codice POD [Scarica istruzioni](#)

Latitudine *

Longitudine *

Tipo Impianto
SOLARE

Sottotipo Impianto
FOTOVOLTAICO

Accumulo
Impianto dispone di sistema di accumulo
☐ Flag Adesione 109/2021

* Tipo Sezione
BATTERIA ELETTROCHIMICA

* Sottotipo Sezione
BATTERIA AL LITIO

BRP Proposto

* Regime Commerciale

Inserimento accumulo post produzione (17/26)

16. Selezionare «Crea»

Creazione Sezione

12,504496

Tipo Impianto
SOLARE

Sottotipo Impianto
FOTOVOLTAICO

Accumulo
Impianto dispone di sistema di accumulo
☐ Flag Adesione 109/2021

*** Tipo Sezione**
BATTERIA ELETTROCHIMICA

*** Sottotipo Sezione**
BATTERIA AL PIOMBO

BRP Proposto
5 G SRL

*** Regime Commerciale**
Altro

*** Incentivi**
Nessun Incentivo

16 **Crea**

Inserimento accumulo post produzione (18/26)

17. A questo punto si potrà proseguire con la creazione del gruppo sottostante. Selezionare Sì e poi su Avanti.

The screenshot shows the Terna GAUDI web application interface. A modal dialog titled "Creazione Sezione" is displayed in the center. The dialog contains the following text:

La sezione SZ_3002166_02 è stata creata correttamente.

Vuoi procedere con la creazione di un Gruppo di Generazione per questa Sezione?

*Seleziona una delle seguenti opzioni:

☒ Sì

☐ No

An "Avanti" button is located at the bottom right of the dialog. A yellow circle with the number "17" is overlaid on the dialog. The background shows the main application interface with the Terna logo, navigation links, and a sidebar with tabs like "Dettagli", "Struttura", "Calendario Eventi", "Istanze", and "RIGEDI". A "Warning" message is visible at the bottom left of the main interface.

Inserimento accumulo post produzione (19/26)

18. Compilare i campi obbligatori relativi a:

- Anagrafica
- Date di avanzamento

Creazione Sezione

Crea un Nuovo Gruppo di Generazione

Dati Impianto

Tipo Tecnologia Impianto: SOLARE

Sottotipo Impianto: FOTOVOLTAICO

Tipo Sezione: BATTERIA ELETTROCHIMICA

Sottotipo Sezione: BATTERIA AL PIOMBO

18 Anagrafica

*Identificativo Gruppo

Date di Avanzamento

*Data Esercizio Proposta

*Anno di Costruzione

*Costruttore

Warning: Selezionando che impianto dispone di un sistema di accumulo connesso lato post-produzione (con sezione dedicata) e lato produzione

Inserimento accumulo post produzione (20/26)

19. Compilare i campi obbligatori relativi a:

- Dati costruttivi
- Dati tecnici

Creazione Sezione

Dati Costruttivi

- * Anno di Costruzione
- * Costruttore
- * Modello

Dati Tecnici

- ☐ Predisposizione Teledistacco
- Produzione Lorda Media Annua (kWh)
- * Potenza in rilascio (kW)
- Potenza Attiva Nominale (kW)
- Tipo tecnologia Accumulo: BATTERIA ELETTROCHIMICA
- Sottotipologia tecnica Accumulo: BATTERIA AL PIOMBO
- * Tensione di funzionamento nominale (V)
- * Potenza Nominale Inverter (kW)

Warning
Selezionando che impianto dispone di un sistema di accumulo connesso lato post-produzione (con sezione dedicata) o lato produzione

Anagrafica

Inserimento accumulo post produzione (21/26)

20. Compilare i campi obbligatori relativi a:
 - Servizi ausiliari
21. Dopo aver ultimato la compilato di tutti i dati del gruppo, selezionare il tasto «Crea»

Terna | GAUDI

IM_3002166

Tipo Tecnologia: SOLARE

Sottotipo Impianto: FOTOVOLTAICO

Bozza Registrato

Registra Elimina

Impianto

Dettagli Struttura Calendario

Warning
Selezionando che impianto dispone di un sistema di accumulo connesso lato post-produzione (con sezione dedicata) o lato produzione

Anagrafica

Creazione Sezione

* Capacità di accumulo nominale (kWh)

* Capacità accumulo utilizzata massima (kWh)

☒ Alimentazione da rete

Servizi Ausiliari

* Pot. assorbita SA al min tecnico (kW)

* Pot. assorbita SA alla pot. Eff. (kW)

Potenze Efficienti calcolate alle condizioni ISO

* Potenza efficiente lorda (kW)

* Potenza efficiente netta (kW)

20

21


Crea

Impianto

	C.	T.	S.
Impianto 3106	Imp...	SOL...	F
SZ_3002166_01	Sezi...	SILI...	E

Inserimento accumulo post produzione (22/26)

22. Il sistema avviserà che il gruppo di tipo accumulo è stato creato correttamente. Selezionare «Fine»



Inserimento accumulo post produzione (23/26)

Accedendo sulla struttura dell'impianto da «Gerarchia Impianto» sarà possibile visualizzare la sezione post produzione appena creata.

IMI

Tipo Tecnologia
SOLARE

Sottotipo Impianto
FOTOVOLTAICO

Nome
Impianto

> **Bozza** Registrato Validato In Realizzazio... Esercibile Esercizio Richiesta Dis... Dismesso Eliminato In modifica

Registra Impianto Elimina Crea Sezione

Dettagli **Struttura** Calendario Eventi Istanze RIGEDI

Gerarchia Impianto


Elemento	Categoria	Tipo	Sottotipo	Quota Parte
✓ Impianto	Impianto	SOLARE	FOTOVOLTAICO	
> SZ_3002166_01	Sezione	SILICIO MONOCRISTALLINO	BIFACCIALE AD INSEGUIME...	
> SZ_3002166_02	Sezione	BATTERIA ELETTROCHIMICA	BATTERIA AL LITIO	

Gerarchia Impianto

Elemento	C.	T.	S
✓ Impianto	Imp...	SOL...	F
> SZ_3002166_01	Sezi...	SILI...	E
✓ SZ_3002166_02	Sezi...	BAT...	E
AC_3002166_01	Gru...		


Inserimento accumulo post produzione (24/26)

23. Espandendo tramite la freccetta laterale la sezione creata sarà possibile vedere il relativo gruppo sottostante che avrà come codice:
AC_XXXXXXX_YY



Inserimento accumulo post produzione (25/26)

24. Sul dettaglio della pagina di impianto sarà possibile ora selezionare «Registra Impianto» e procedere alla registrazione dell'impianto con accumulo lato post-produzione.



Inserimento accumulo post produzione (26/26)

L'impianto è stato correttamente registrato.

The screenshot displays the Terna GAUDI web application interface. The top navigation bar includes the Terna logo, the GAUDI title, and links for 'Pagina iniziale', 'Servizi', and 'Inserisci nuovo impianto'. A notification badge shows '20+'. The main content area features a progress bar with steps: '>', a green checkmark, 'Registrato' (highlighted), 'Validato', 'In Realizzazio...', 'Esercibile', 'Esercizio', 'Richiesta Dis...', 'DisMESSO', 'Eliminato', and 'In modifica'. Below the progress bar is a 'Scarica Attestato' button. The 'Dettagli' tab is active, showing a table with fields: 'Codice di Rintracciabilità', 'Nome Impianto', 'Codice SAPR', 'Stato Registrato', 'Sottotipo FOTOVOLTAICO', and 'Tipo Tecnologia SOLARE'. A 'Gerarchia Impianto' sidebar on the right shows a tree structure with 'Impianto' selected. At the bottom, a section for 'Unità di Produzione (0)' is visible.

Tipo Tecnologia	Sottotipo Impianto	Nome Impianto
SOLARE	FOTOVOLTAICO	

>

✓

Registrato

Validato

In Realizzazio...

Esercibile

Esercizio

Richiesta Dis...

DisMESSO

Eliminato

In modifica

Scarica Attestato

Dettagli

Struttura

Calendario Eventi

Istanze

RIGEDI

▼ Anagrafica

Codice di Rintracciabilità	Nome	Impianto	
Codice SAPR	Stato	Registrato	
Sottotipo	FOTOVOLTAICO	Tipo Tecnologia	SOLARE

Gerarchia Impianto

Elemento	C.	T.	S.
> Impianto	Imp...	SOL...	F

Unità di Produzione (0)

Lato produzione o post produzione - dopo aver avviato
il processo di modifica con validazione

Inserimento accumulo post avvio iter di modifica con validazione (1/11)

1. Seleziona «Modifica Impianto» per avviare l'iter di modifica con validazione. In questo modo è possibile aggiungere un accumulo lato produzione o lato post produzione.

The screenshot displays the Terna GAUDI web application interface. At the top, the header includes the Terna logo, the GAUDI title, and navigation links: 'Pagina iniziale', 'Servizi', and 'Inserisci nuovo impianto'. A notification bell icon shows '20+' alerts. Below the header, the main content area shows details for an installation (IM_). The 'Tipo Tecnologia' is 'SOLARE' and the 'Sottotipo Impianto' is 'FOTOVOLTAICO'. The 'Nome' is 'FV'. A progress bar indicates the current status is 'Esercizio', with previous steps marked with checkmarks. Below the progress bar, four buttons are visible: 'Cambio Titolarità', 'Modifica Impianto' (highlighted with a yellow box and a yellow circle with the number 1), 'Richiedi Dismissione', and 'Scarica Attestato'. The bottom section contains tabs for 'Dettagli', 'Struttura', 'Calendario Eventi', 'Istanze', and 'RIGEDI'. The 'Dettagli' tab is active, showing a table with fields like 'Codice di Rintracciabilità', 'Codice SAPR', 'Sottotipo', 'Nome', 'Stato', and 'Tipo Tecnologia'. The 'Gerarchia Impianto' section on the right shows a tree structure with 'FV' as the selected element.

Inserimento accumulo durante la modifica con validazione (2/11)

2. Selezionare «Modifica Impianto (Nuova Pratica di Connessione)»
3. Cliccare su «Avanti».

Modifica Impianto Post-Esercizio

Con che tipo di modifica si desidera procedere? Seleziona una o più opzioni

- ☐ Modifica Proprietario
- ☐ Modifica Contributività
- ☒ **Modifica Impianto (Nuova Pratica di Connessione)**
- ☐ Modifica Dati UP
- ☐ Modifica Ubicazione Impianto

Avanti

IM_1

Tipo Tecnologia SOLARE Sottotipo Impianto FOTOVOLTAICO

Cambio Titolarità Modifica Impianto

Dettagli Struttura Calendario

Anagrafica

Codice di Rintracciabilità	Nome	FV
Codice SAPR	Stato	Esercizio
Sottotipo FOTOVOLTAICO	Tipo Tecnologia SOLARE	

Elemento C. T. S

Imp... SOL... F

Unità di Produzione (3)

Inserimento accumulo durante la modifica con validazione (3/11)

4. Selezionare il tipo di modifica pratica
5. Cliccare su «Avanti»

Modifica Impianto Post-Esercizio

Se stai avviando un processo di modifica con l'obiettivo di accedere all'incentivo D.M. FERX Transitorio è obbligatorio selezionare una voce diversa da "altro".

* Opzioni di modifica pratica

- ☒ Potenziamento
- ☐ Rifacimento integrale
- ☐ Rifacimento parziale
- ☐ Altro

Indietro **Avanti**

Inserimento accumulo durante la modifica con validazione (4/11)

6. Inserire il nuovo codice pratica da associare fornito dal Gestore di rete legato al POD.
7. Cliccare su «Ricerca»

Modifica Impianto Post-Esercizio

Modifica Impianto Post-Esercizio

Modifica Pratica di Connessione


* Inserisci il nuovo codice pratica da associare

Ricerca

Inserimento accumulo durante la modifica con validazione (5/11)

Il sistema informerà che la modifica richiesta prevede un iter di modifica con validazione.


8. Selezionare «Conferma» per avviare l'iter di modifica con validazione



Inserimento accumulo durante la modifica con validazione (6/11)

La nuova versione dell'impianto sarà disponibile a breve e sarà possibile procedere con le ulteriori modifiche.

9. Selezionare «Fine»



Inserimento accumulo durante la modifica con validazione (7/11)

Il sistema mostrerà in automatico nella pagina di dettaglio dell'impianto con stato «In modifica» e attualmente in esercizio fintanto che l'impianto modificato non termina l'iter di qualifica.

The screenshot displays the Terna GAUDI web interface. The top navigation bar includes the Terna logo, the GAUDI title, and links for 'Pagina iniziale', 'Servizi', and 'Inserisci nuovo impianto'. A notification icon shows '20+'. The main content area features a progress bar with 11 steps, all marked with green checkmarks, and a final blue button labeled 'In modifica'. Below the progress bar is a 'Scarica Attestato' button. The 'Dettagli' tab is active, showing a table with fields for 'Codice di Rintracciabilità', 'Codice SAPR', 'Sottotipo' (FOTOVOLTAICO), 'Nome', 'Stato' (In modifica), and 'Tipo Tecnologia' (SOLARE). A 'Gerarchia Impianto' sidebar on the right shows a tree structure with 'FV' selected. The bottom of the screen shows 'Unità di Produzione (3)'.

Tipo Tecnologia	Sottotipo Impianto	Nome
SOLARE	FOTOVOLTAICO	FV

> [✓] [✓] [✓] [✓] [✓] [✓] [✓] [✓] [✓] [✓] [✓] In modifica

Scarica Attestato

Dettagli | Struttura | Calendario Eventi | Istanze | RIGEDI

▼ Anagrafica

Codice di Rintracciabilità	Nome

Codice SAPR	Stato
	In modifica

Sottotipo	Tipo Tecnologia
FOTOVOLTAICO	SOLARE


Gerarchia Impianto

Elemento	C	T	S
FV	Imp...	SOL...	F

Unità di Produzione (3)

Inserimento accumulo durante la modifica con validazione (8/11)

10. Dopo aver avviato un iter di modifica con validazione, si potrà ricercare l'impianto dalla pagina iniziale inserendo nella barra di ricerca il codice CENSIMP dell'impianto



Inserimento accumulo durante la modifica con validazione (9/11)

Nota: Dopo aver avviato l'iter di modifica e aver cercato l'impianto, sarà mostrata la pagina di dettaglio con l'impianto in stato «Bozza» come mostrato di lato.

The screenshot displays the Terna GAUDI web application interface. The top navigation bar includes the Terna logo, the GAUDI title, and links for 'Pagina iniziale', 'Servizi', and 'Inserisci nuovo impianto'. A notification bell icon shows '20+'. The main content area features a search bar with 'IM.' and a table with columns for 'Tipo Tecnologia' (SOLARE), 'Sottotipo Impianto' (FOTOVOLTAICO), and 'Nome' (FV). Below the table is a progress bar with stages: Bozza (active), Registrato, Validato, In Realizzazio..., Esercibile, Esercizio, Richiesta Dis..., Dismesso, Eliminato, and In modifica. Action buttons include 'Registra Impianto', 'Rinuncia', and 'Crea Sezione'. The 'Dettagli' tab is selected, showing a form with fields for 'Codice di Rintracciabilità', 'Nome' (FV), 'Codice SAPR', and 'Stato' (Bozza). A 'Gerarchia Impianto' sidebar on the right shows a tree structure with 'FV' selected.

Tipo Tecnologia	Sottotipo Impianto	Nome
SOLARE	FOTOVOLTAICO	FV

Progress bar: > Bozza Registrato Validato In Realizzazio... Esercibile Esercizio Richiesta Dis... Dismesso Eliminato In modifica

Buttons: Registra Impianto Rinuncia Crea Sezione

Tabs: Dettagli Struttura Calendario Eventi Istanze RIGEDI

▼ Anagrafica

Codice di Rintracciabilità	Nome
	FV

Codice SAPR	Stato
	Bozza

Gerarchia Impianto

Elemento	C.	T.	S.
FV	Imp...	SOL...	F

Inserimento accumulo durante la modifica con validazione (10/11)

11. A questo punto si può selezionare dal campo Accumulo «Impianto dispone di sistema di accumulo»

SOLARE FOTVOLTAICO FV

> Bozza Registrato Validato In Realizzazio... Esercibile Esercizio Richiesta Dis... Dismesso Eliminato In modifica

Registra Impianto Rinuncia Crea Sezione

Dettagli Struttura Calendario Eventi Istanze RIGEDI

▼ Anagrafica

Codice di Rintracciabilità * Nome

Codice SAPR --Nessuno-- Stato Bozza

Sottotipo Impianto Impianto dispone di sistema di accumulo Tipo Tecnologia SOLARE

Stato Impianto in SSPC ✓ Impianto non dispone di sistema di accumulo Flag Adesione 109/2021

11 Accumulo Impianto non dispone di sistema di ... Rinnovabile

Livello di tensione BT Programmabile

Gerarchia Impianto

Elemento C. T. S

FV Imp... SOL... F

Unità di Produzione (1)

1 elemento • Ordinati per Codice • Aggiornato un minuto fa

Codice ↑	Tipo Record	Data inizio d...
1 UPI	Iter di Modifica	01/02/2026

Visualizza tutto

Inserimento accumulo durante la modifica con validazione (11/11)

12. Selezionare in fondo alla pagina «Salva».

Ora è possibile aggiungere un accumulo o lato produzione o post produzione in base alle esigenze. Per tale operatività seguire le due sezioni presenti in questo documento.

impianto (KVA)

▼ Ubicazione

Indirizzo Regione

Inserimento indirizzo manuale ☐ Provincia

Codice Avvia-mento Postale Codice ISTAT Comune

Geolocalizzazione (Latitudine) Geolocalizzazione (Longitudine)

Codice ISTAT Regione Codice ISTAT Provincia

12

Terna
Driving Energy

Link utili

- PRIVACY
- DICHIARAZIONE DEI COOKIE
- NOTE LEGALI
- ASSISTENZA

Portali

- TERNA.IT
- MY TERNA
- LIGHTBOX

- TERNA4GREEN
- PORTALE SETTLEMENT
- CERTIFICAZIONE

